

Testet på:

Android v. 4.1.2

Vejledning:

1. Bluetooth adapter sættes i Eurotesteren med stikket (Følgende foregår på Eurotesten).
2. Metrel Eurotest sættes til kommunikation via RS232 port:
 - a. Indstillinger -> Com port -> Vælg "RS232".

1. Android telefon forbindes med bluetooth adapter (Følgende foregår på telefonen og adapteren):
2. Tænd Bluetooth adapteren.
3. Tænd Bluetooth på telefon.
4. Find Bluetooth adapteren med telefonen:
 - a. Indstillinger -> Bluetooth -> Søg -> Vælg enhed ACT-BTxxxxx -> Forbind med kode "0000".
5. Når forbindelse er opnået, start da Eurolink app'en.
6. Vælg Settings -> Activated devices -> tryk på det lille nøgle ikon nederst til venstre -> Vælg ACT-BTxxxxx.
7. Når instrumentet har svaret og spørger efter kode, indtastes den 9 cifrede kode som er udleveret af Elma-Instruments.
8. Din Eurotest vil nu være oprettet med serienummer angivet i listen over aktiverede enheder, og du er klar til at bruge Eurolink til Android til at kommunikere med din Eurotest.